

TEXAS CONNECTION

Texas Connection s.r.o., Karlštejnská 208, 252 17 Tachlovice

Montageanleitung – Rinderunterstand 6 × 6 m



1. Zusammenbau der unteren Stahlkonstruktion aus Zaunpanelen:

Die untere Konstruktion besteht aus 3 Zaunpanelen.

1. Zwei Zaunpanelen werden montiert und mithilfe eines Rohrs in der Ecke im Boden verankert – siehe Foto 1, 2.
2. Das Verankerungsrohr wird anschließend durchbohrt und die Zaunpanelen einschließlich des Rohrs mit Schrauben (VS 8 × 120) verbunden – siehe Foto 3.
3. Auf dieselbe Weise wird das dritte Zaunpanel angeschlossen und verankert.
4. Vor der Verankerung der vorderen Zaunpanelen ist es wichtig, die Diagonale zu messen.
5. Nun können die vorderen Zaunpanelen mithilfe eines Rohrs verankert werden – siehe Punkt 1, 2. Zur Verbindung verwenden Sie Schrauben (VS 8 × 60).
(Foto 1, 2, 3)



TEXAS CONNECTION

Texas Connection s.r.o., Karlštejnská 208, 252 17 Tachlovice

2. Aufbau der Bogenkonstruktion des Daches:

1. Die einzelnen Bögen (4 Stk.) werden von oben auf die Zaunpanels gesetzt – siehe Foto 4, 5, 6.
2. Die Befestigung der Bögen erfolgt mit Schrauben (VS 8 × 60). Der Abstand zwischen den Bögen wird durch die Länge der Querträger bestimmt – siehe Foto 7, 8, 9
3. Zwischen die montierten Bögen werden 27 Querträger mit Schrauben (VS 6 × 50) eingebaut – siehe Foto 7, 8, 9.



Abb. 4



Abb. 5



Abb. 6



Abb. 7



Abb. 8



Abb. 9

3. Montage der Windschutznetze:

Die seitlichen und hinteren Netze werden mit Gummiseilen an der Konstruktion aus Zaunpanels und Bögen befestigt – siehe Foto 10, 11. Die Netze werden von innen befestigt.

4. Montage der Dachplane:

1. Die Plane wird entlang des Unterstands ausgebreitet. Durch einen der Tunnel in der Plane wird ein 6 m langes Rohr geschoben.
2. Die Plane wird mithilfe eines Seils über das Dach gezogen.
3. Anschließend wird auf der gegenüberliegenden Seite ebenfalls ein 6 m langes Rohr durch den Tunnel geführt.
4. In das untere Rohr der Zaunpanels werden auf jeder Seite zwei übereinanderliegende Löcher (ca. 3 cm Abstand) gebohrt – siehe Foto 13, 14. Hinten außen am hinteren Panel, vorne innen an den Seitenpanels, ca. 60 cm vom Rand. Durchmesser ca. 7 mm. Durch diese Löcher wird ein Stahldraht geführt, an den ein Spanner angebracht wird. Die Drahtenden werden mit einer Klemme verbunden. In das zweite Auge des Spanners wird ein Draht eingeführt, der mit der Plane verbunden ist. Der Draht wird gespannt und mit einer Klemme gesichert.
5. Spannen des Drahtseils – siehe Foto 13, 14.
6. In die Plane wird über dem Rohr ein Schnitt gemacht – etwa in der Breite eines Spanngurtes. Insgesamt 3 Schnitte auf einer Seite – siehe Foto 12. In den Schnitt wird eine Ratsche mit Gurt eingeführt, mit der die Plane gespannt wird.

TEXAS CONNECTION

Texas Connection s.r.o., Karlštejnská 208, 252 17 Tachlovice



Abb. 10



Abb. 11



Abb. 12



Abb. 13



Abb. 14

Verwendete Teile für den 6 × 6 m Unterstand:

- Untere Stahlkonstruktion – 3 Zaunpanelen
- Stahlbögen – 4 Stk. (2 äußere, 2 mittlere)
- Querträger – 27 Stk.
- Gitter-Giebelwand – 1 Stk.
- Gitter-Seitenwände – 2 Stk.
- Verankerungen (Rohre) – 4 Stk.
- Verbindungsmaterial (Verbindungsschrauben, 6 Ratschen mit Gurt, Gummiseil, 4 Spanner + 4 Drähte + 8 Klemmen)
- Rohre 6 m – 2 Stk.
- Hauptdachplane, grün – 1 Stk.